

Küsimused-vastused

- Asetasin SIM-kaardi tõkkepuu juhtploki, kuid funktsioonid ei tööta. – Esmalt peab asetama SIM-kaardi telefoni ja eemaldama SIM-kaardilt PIN-koodi. Seejärel asetage SIM-kaart tõkkepuu juhtploki.
- Mitu telefoninumbrit saab ühte tõkkepuud hallata? – Sõltub SIM-kaardist, kindlasti vähemalt 50 telefoninumbrit.
- Mitmele telefoninumbri saadetakse sõnumeid? – Sõnumeid saadetakse kolmele esimesele telefoninumbri.
- Kuidas saan sisestatud telefoninumbri kustutada? – Asetage SIM-kaart telefoni ja salvestatud SIM-kaardi funktsiooni kasutades kustutage valitud number. Seejärel asetage SIM-kaart tagasi tõkkepuu juhtploki.
- Mu telefonile ei tule sõnumeid („OPENED“, „CLOSED“, „ALARM!!!“, „ALARM ENDED“). – Kontrollige, kas valitud sideoperaatoril on selles paigas levi. Kui kasutate kõnekaarti, siis kontrollige, kas SIM-kaart on aktiivne, sest enamikku kõnekaarte peab kuu kuu järel uuendama. Kontrollige ka seda, kas kõnekaardil on raha. Puldiga avamine toimib sõltumata SIM-kaardist (st ka levist).
- Saatsin sõnumi „Open“, aga tõkkepuu ei avane. – Kontrollige sõnumi saatmisel tähtede suurust: „Openi“ O peab olema suurtäht.
- Poom liigub ilma käskluseta uuesti üles. – Kontrollige peegeldi ja anduri vahelist tasapinda.
- Tõkkepuu avanes, aga ei sulgu enam. – Kontrollige peegeldi ja anduri vahelist tasapinda.
- Kuidas ma saan aru, kas alarm on tõkkepuu poomilt või posti ukselt? – Sõnum „ALARM!!! Door“ viitab uksele ja sõnum „ALARM!!!Tilt“ viitab poomile.
- Võti ei taha hästi liikuda ega keerata. – Võtmega keeramisel liigutage teise käega samal ajal poomi (postipoolsest otsast).